

## Przepisy ogólne

- Wjazd na teren i ruch na terytorium przedsiębiorstwa prowadzi się na własną rękę.
- Na całym terytorium przedsiębiorstwa wymagana jest najwyższa ostrożność i uwaga. Maksymalna prędkość dla pojazdów wynosi 20 km na godzinę. Na terytorium działają przepisy ruchu drogowego.
- Palenie i otwarty ogień są całkowicie zabronione na całym terenie przedsiębiorstwa, z wyjątkiem specjalnie dla tego wyznaczonych miejsc.
- Spożycie alkoholu i narkotyków jest zabronione. Osoby przebywające pod wpływem alkoholu lub narkotyków muszą opuścić teren przedsiębiorstwa.
- Jedzenie i picie napojów na terenie zakładu, z wyjątkiem specjalnie dla tego wyznaczonego miejsca jest zabronione.
- W przypadku alarmu pożarowego (ciągły sygnał systemu alarmowego - syrena), natychmiast udaj się do miejsca zbiórki (obszar przed prasą do bel z odpadami) przez wyznaczone drogi ewakuacyjne.
- **W przypadku alarmu powinno się przestrzegać wskazówek personelu.**



## Zasady postępowania w obszarze wag

- Wjazd na wagę na prędkości kroku zgodnie z sygnałami sygnalizacji świetlnej.
- Rejestracja na wagach: Podaj numery rejestracyjne pojazdu oraz dane o pochodzeniu odpadów.
- Podczas ważenia odpadów postępować zgodnie z instrukcjami personelu wagi.

## Zasady postępowania na parkingu

- Bezpośredni przejazd z wagi do hali dostawczej lub do wyznaczonego punktu przeładunkowego dla pociągów kontenerowych.
- **Rozładunek pojemników poza konwerterem jest zabroniony.**
- Przy wjeździe do hali rozładunkowej obserwuj znak stopu i sygnalizację świetlną.
- Rozładowanie pojazdów odpowiednie instrukcji dotyczącej miejsc wywrócenia odpadów (patrz Zasady postępowania w hali rozładunkowej, paragraf 4).
- Ważenie na wagach podczas wyjazdu oraz odjazdu.

**Unikaj ryzyka. Powtarzające się naruszenia prowadzą do nakazu opuszczenia terenu przedsiębiorstwa!**

## Zasady postępowania w sali rozładunkowej

1. W hali rozładunkowej nie powinno się znajdować więcej niż 3 pojazdów.
2. **Zabrania się przebywania bezpośrednio przed otwartą klapą bunkru, niezależnie od tego, co robisz w tej chwili (niebezpieczeństwo wpadnięcia do bunkru).**
3. **Podczas procesu przechylania nikt nie powinien znajdować się blisko punktów przechyłu (ryzyko zranienia przez latające śmiecie).**
4. **Zasady postępowania w punktach przechyłu:**
  - Wolne punkty do przechyłu odpadów są sygnalizowane przez system sygnalizacji świetlnej zielonym sygnałem. Klapy bunkru są nadal zamknięte.
  - Pojazd dostawczy należy ustawić tyłem do zwolnionego miejsca przechyłu w taki sposób, aby pozostała wystarczająca odległość bezpieczeństwa (co najmniej 3 m) dla otwarcia klapy bunkru.
  - [W zależności od konstrukcji pojazdu / kontenera należy najpierw odblokować kontener lub klapę bezpieczeństwa pojazdu].
  - Klapy bunkru można całkowicie otworzyć naciskiem na odpowiedni przycisk. Operator stoi na płycie tuż obok punktu przechyłu.
  - Pojazd należy być postawiony w pozycji zrzutu odpadów.
  - Pojazdy bez elementów sterujących w tylnej części mogą rozpocząć proces zrzutu odpadów.
  - We wszystkich pojazdach z elementami sterującymi w tylnej części (przełącznik, mechanizm bezpieczeństwa) najpierw muszą być zamknięte klapy bezpieczeństwa punktu przechyłu. Następnie należy podjąć odpowiednie działania do przygotowania przechyłu nadwozia pojazdu. Klapy bezpieczeństwa nie może być używana jako pomoc do wspinania.
  - Po zakończeniu działań na pojeździe należy otworzyć ponownie klapę bezpieczeństwa punktu przechyłu. Operator musi natychmiast opuścić strefę zagrożenia. Teraz można rozpocząć proces zrzutu odpadów.
  - Po całkowitym opróżnieniu pojazd powinien odjechać od klapy bunkru. Przy tym należy uważać na wystarczająco bezpieczną odległość (co najmniej 3 m) dla zamknięcia klapy bunkru oraz jego czystości.
  - Najpierw zamknij klapę bunkru. Operator przy tym ponownie stoi na płycie obok punktu przechyłu.
  - Następnie kontener lub klapa bezpieczeństwa na pojeździe muszą być zamknięte. Wszelkie możliwe zanieczyszczenia w hali dostawczej muszą zostać zmiecione do otworów w klapach bunkru.

## Bezpieczeństwo pracy/ Środki ochrony osobistej

- Na terenie obiektu należy nosić unranie ostrzegawcze.
- Zaleca się stosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych podczas pracy w pobliżu miejsc zrzutu odpadów w hali dostaw (zarazki, bakterie, wirusy).
- Dla dostawców materiałów eksploatacyjnych istnieje ogólny obowiązek noszenia obuwia ochronnego i kasków roboczych na terenie zakładu.



Nasza adresa:



Am Schießstand 15  
98544 Zella-Mehlis

Telefon: +49 (0) 3682 / 4788 - 0  
Telefax +49 (0) 3682 / 4788 - 199  
E-Mail: [zast@zast.info](mailto:zast@zast.info)

### Ważne numery telefonów:

Numer na wypadek alarmu:	+49 (0) 112	Pogotowie, Straż pożarna
Sekretariat zarządu:	+49 (0) 3682 / 4788 - 100	
Dyspozytor / Kierownik zmiany:	+49 (0) 3682 / 4788 - 200	4 piętro + 15,42 m
Wagi:	+49 (0) 3682 / 4788 - 300	Telefax: +49 (0) 3682 / 4788 - 333
Szef zaopatrzenia i utylizacji:	+49 (0) 3682 / 4788 - 105	
Szef biura rachunkowego / Oddział kontroli:	+49 (0) 3682 / 4788 - 110	

**ERABA**  
Südwestthüringen

PL



## Instrukcje dla dostawcy odpadów komercyjnych

**ZAST**  
Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen