

## REGULI GENERALE DE CONDUITĂ

- Intrarea în incintă se realizează pe propriul risc!
- Se solicită prudență și atenție mărită în întreaga incintă. Limita de viteză pentru vehicule este de 20 km/h, aplicându-se reglementările germane privind traficul rutier.
- În incinta unității focul deschis/fumatul este interzis, cu excepția spațiilor special amenajate pentru fumători.
- Este interzis consumul de alcool și droguri. Persoanele aflate sub influența consumului de alcool sau droguri trebuie să părăsească incinta.
- În afara spațiilor special amenajate există interdicția de a mânca și de a bea în incinta unității.
- În caz de alarmă de incendiu (semnal acustic continuu prin sistemul de alarmă de incendiu – sirenă), trebuie să ajungeți la locul de întâlnire indicat (zona din fața presei/ presa de balotare), urmând traseul de evacuare semnalizat.
- **Trebuie respectate instrucțiunile personalului de exploatare.**



## REGULI DE CONDUITĂ ÎN ZONA CÂNTARELOR

- Conducerea vehiculelor se face la viteza de deplasare (mers pe jos) în funcție de poziția luminii semafoarelor.
- Înregistrarea la cântar: indicarea plăcuțelor de înmatriculare a vehiculelor, indicarea originii deșeurilor.
- Cântărirea conform instrucțiunilor personalului de la cântar.

## CONDUITA ÎN LOCAȚII

- Se conduce direct din zona cântarelor la hala de livrare sau la punctul de comutare/transfer alocat pentru trenurile container.
- **Nu este permisă depozitarea containerelor în afara punctului de comutare/transfer!**
- Conducerea în hala de livrare – acordați atenție luminii semaforului și semnelui de oprire.
- Descărcarea vehiculelor în conformitate cu instrucțiunile pentru punctele de descărcare (a se vedea regulile de conduită în hala de livrare, pct. 4).
- Se cântărește producția totală și se părăsește locația.

**Evitați riscurile, încălcările repetate duc la excluderea din cadrul companiei!!!**

## CONDUITA ÎN HALA DE LIVRARE

1. În hala de livrare nu sunt permise mai mult de 3 vehicule de livrare în același timp.
2. **În timpul tuturor activităților, nici o persoană nu are voie să stea în fața unei supape de buncăr deschis (risc de cădere).**
3. **În timpul procesului de descărcare, nici o persoană nu are voie să stea în apropierea locurilor de descărcare (risc de rănire).**
4. **Instrucțiuni pentru punctele de descărcare**
  - Punctele de descărcare pentru livrare sunt disponibile / deschise atunci când sunt semnalizate prin culoarea verde a semaforului. Supapele buncărului sunt încă închise.
  - La un punct de descărcare deschis, se aduce vehiculul de livrare înapoi într-o poziție care lasă suficient spațiu (cel puțin 3 m) pentru a deschide supapele buncărului.
  - (În funcție de tipul de vehicul / container, trebuie să fie deblocată mai întâi supapa acestuia).
  - Se deschide supapa buncărului în întregime prin apăsarea butonului respectiv. Atunci când face acest lucru, operatorul se află pe platforma de pe partea dreaptă a punctului de descărcare.
  - Se conduce vehiculul în poziția de descărcare.
  - Vehiculele care nu au nici un element de control în zona din spate pot începe procesul de descărcare.
  - În cazul tuturor vehiculelor care au elemente de control (comutator, blocare de siguranță, etc) în zona din spate, ușa de siguranță a punctului de descărcare trebuie să fie închisă mai întâi. Apoi, se iau măsurile respective în vederea pregătirii procesului de descărcare de la vehicul. Nu se va folosi ușa de siguranță ca un lift.
  - După finalizarea acțiunii, se va deschide ușa de siguranță în punctul de descărcare din nou. Operatorul trebuie să părăsească imediat zona de pericol. Procesul de descărcare poate fi pornit.
  - După golirea completă, se va conduce vehiculul departe de supapa buncărului. Se acordă atenție mărită în ceea ce privește păstrarea unei distanțe de siguranță suficientă (cel puțin 3 m) pentru a închide supapa buncărului și pentru a curăța.
  - În primul rând, se va închide supapa buncărului. Atunci când se face acest lucru, operatorul se află din nou pe platforma de pe partea dreaptă a punctului de descărcare.
  - După aceea, recipientul sau clapeta vehiculului trebuie să fie închise. În cazul în care rămâne murdărie în hala de livrare, aceasta se va mătura în orificiile de la supapele buncărului.

## SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ / ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

- Se va purta îmbrăcăminte reflectorizantă de protecție la locul de muncă.
- Se recomandă folosirea unei protecții respiratorii corespunzătoare (împotriva microbilor, bacteriilor, virusilor, etc) în timp ce se lucrează în apropierea punctelor de descărcare din hala de livrare.
- Este obligatoriu ca fiecare furnizor de materii prime să poarte încălțăminte de protecție, precum și căști de protecție la locul de muncă.



Risc  
biologic



LUCRAȚI NUMAI  
CU CASCA DE PROTECȚIE



Protecție  
obligatorie  
a picioarelor

### Date contact:



Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen

Am Schießstand 15  
98544 Zella-Mehlis

Telefon: +49 (0) 3682 / 4788-0  
Fax: +49 (0) 3682 / 4788-199  
E-Mail: [zast@zast.info](mailto:zast@zast.info)

### Numere de telefon importante:

Apel de urgență:	+49 (0) 112	Ambulanță, Pompieri
Secretariat:	+49 (0) 3682 / 4788 – 100	
Cameră de comandă / Supraveghetor de schimb:	+49 (0) 3682 / 4788 – 200	Etaj 4 / +15,42m
Cântar:	+49 (0) 3682 / 4788 – 300	
	+49 (0) 3682 / 4788 – 333	Fax
Supervisor de aprovizionare și de eliminare:	+49 (0) 3682 / 4788 - 105	
Contabilitate / control:	+49 (0) 3682 / 4788 - 110	

**ERABA**  
Südwestthüringen

RO



## REGULI GERNERALE

**ZAST**  
Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen